

Paso a Paso Configuración Lector Código de Barras.

- 1) Configurar valores predeterminados.



SET DEFAULTS

** Al escanear este código de barras, todos los parámetros serán valores predeterminados desde fábrica.*

- 2) Habilitar Sufijo ENTER o CR (Carriage), escanee los siguientes códigos de barras en el orden mostrado.



SCAN OPTIONS



<DATA><SUFFIX>



Enter



Enable Caps Lock On

- 3) Habilitar Code 93.



Enable Code 93

** Para cancelar esta operación, escanee la opción "Set Defaults".*